

### 7. Le maintien sur la peau du régulateur de débit (si Foltusor ou Intusor)

8. Je branche le diffuseur sur la voie veineuse, en respectant les règles d'hygiène spécifique à cette voie
- Si je branche le diffuseur à la suite d'un autre médicament, je procède d'abord à un rinçage pulsé de la voie veineuse

### 9. Je trace le soin dans le dossier en mentionnant :

- > Date et heure de pose, durée prévue
- > Etat cutané
- > Dispositif posé (cathéter ou aiguille de Huber, longueur et gauge)
- > Emplacement du dispositif posé (cathéter périphérique)
- > Présence ou non de reflux veineux
- > Effets secondaires constatés

### 10. J'informe le patient :

- > Garder le diffuseur dans la pochette de protection, en bandoulière ou à la ceinture
- > Eloigner le diffuseur des sources de chaleur ou de froid (cheminée, couverture chauffante, soleil direct...)
- > Garder le diffuseur au même niveau que le corps lorsqu'on s'allonge (sous l'oreiller par exemple)
- > Comment vérifier le bon fonctionnement du diffuseur
- > Evénements indésirables justifiant un appel immédiat à l'infirmier(ère)

### • Pour vos cas de matériovigilance et vos réclamations qualité

- > Département Qualité au 01 34 61 50 63

N'hésitez pas à visionner toutes nos vidéos de bonnes pratiques de remplissage Diffuseurs Portables Baxter sur notre site [www.baxter.fr](http://www.baxter.fr)



Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. En application des dispositions des articles 34 et suivants de la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978 et de ses textes subséquents, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression auprès du Pharmacien Responsable de notre laboratoire.



**Baxter**

FR/MG3/16-0018(2) – Avril 2017

Création CHANH THI - Crédits photos : © Baxter - Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

IMPRIM'VERT



# Diffuseurs portables Baxter

Les bonnes pratiques de l'infirmier(ère) à domicile

**Baxter**

## Les bonnes pratiques de l'infirmier(ère) à domicile :

### 1. Je vérifie :


- > Le détail de la prescription (nom du produit administré, date / heure de pose et de retrait)
- > Le diffuseur qui doit être vide
- > L'aspect de la voie veineuse

### 2. Je prépare le matériel contenu dans le set de soin

- > Plan de travail propre et stable
- > Friction des mains au produit hydro-alcoolique\*
- > Champ stérile sur lequel je dépose le matériel suivant :
  - Compresses stériles imprégnées d'antiseptique alcoolique ou d'alcool modifié à 70°
  - Seringue de 10 ml NaCl 0,9 %
  - Gants stériles en présence d'une voie veineuse centrale
  - Pansement occlusif stérile (en cas de retrait de cathéter ou d'aiguille de Huber)



Une fois le diffuseur débranché, pour prévenir tout écoulement de médicament, je visse l'embout terminal de la tubulure sur le site de remplissage, avant de l'éliminer via la filière déchets adaptée.



### 3. J'effectue un rinçage pulsé, après m'être assuré(e) de la présence d'un retour veineux



- > 3 saccades minimum, successives et rapides
- > Chambre à Cathéter Implantable : retrait de l'aiguille de Huber en pression positive
- > PICC : décontamination avec un antiseptique alcoolique des valves bi-directionnelles
- > Compression du point de ponction avec une compresse imprégnée d'antiseptique
- > Pansement occlusif stérile

### 4. Je trace le soin effectué

- > Présence ou non du reflux veineux
- > Etat cutané du point de ponction
- > Réactions éventuelles au traitement

### 5. J'informe le patient de l'attitude à avoir en fonction de l'apparition de certains signes

### 6. Je m'assure qu'il dispose des coordonnées des personnes à joindre si nécessaire



## Les bonnes pratiques de l'infirmier(ère) à domicile :

### 1. Je vérifie la prescription en appliquant la règle des 5 « B » :

- > Bon patient
- > Bon médicament
- > Bonne dose
- > Bon moment
- > Bonne voie

### 2. Je prépare le matériel :

- > Set de soin adapté
- > Diffuseur correspondant à la durée et au volume prescrits

### 3. Je me prépare :

- > Fenêtres fermées
- > Animaux domestiques éloignés
- > Plan de travail dégagé, stable et propre
- > Tenue : blouse à usage unique, masque, charlotte
- > Friction des mains au produit hydro-alcoolique\*


### 4. Je remplis le diffuseur selon les recommandations du fabricant (cf les images présentes sur ce livret pour les diffuseurs Baxter)

### 5. Je vérifie son bon fonctionnement en procédant à la purge

### 6. Je veille à respecter :

- > Le volume de remplissage prescrit
- > Le solvant prescrit (NaCl 0,9 % ou 65 % ou EPP)

Suite 7 à 10 ●●●▶



\* Quantité suffisante pour les 7 étapes jusqu'au séchage complet. Respect du temps recommandé par le fabricant

\* Quantité suffisante pour les 7 étapes jusqu'au séchage complet. Respect du temps recommandé par le fabricant